

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

HOMBRE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Pecho	40	44	48	52	56	60	64
Largo	66	67	68	70	73	76	79

MUJER	XS	S	M	L	XL	2XL
Pecho	39	42	45	48	51	54
Largo	59	60	61	62	63	64

INFANTIL	2	4	6	8	10	12	14
Pecho	31	33	35	37	39	41	43
Largo	37	42	48	51	55	59	62



Ref. 210A602H41 / 210A602M41 / 210A602K41



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- 1 PECHO:** con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- 1 CINTURA:** con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.