

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

HOMBRE	xs	S	М	L	XL	2XL
Cintura	28	30	32	34	36	38
Largo	41	42	43	44	45	46

MUJER	xs	S	М	L	XL
Cintura	26	28	30	32	34
Largo	41	42	42,5	43	44



Ref. 292B650H00



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- PECHO: con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- **2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- CINTURA: con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- **2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.