

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

HOMBRE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Pecho	44	47	51	55	59	62	66	70	73
Largo	67	69	71	73	76	79	82	85	87

MUJER	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Pecho	40	43	46	49	52	54	56	59	62
Cintura	38	41	44	47	50	53	55	58	60
Cadera	40	43	46	49	52	55	58	61	63
Largo	59	61	63	65	66	66	66	68	69

INFANTIL	2	4	6	8	10	12	14
Pecho	31	33	36	39	41	43	45
Largo	37	42	48	52	55	58	62



Ref. 210A602H01 / 210A602M01 / 210A602K01



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- 1 PECHO:** con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- 1 CINTURA:** con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.