

GUÍA DE TALLAS //

CAMISETA SIN MANGAS PRO RESISTANT TRANSPIRABLE



TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

HOMBRE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Pecho	41	44	47	51	55	61	65	68	71
Largo	65	66	67	69	72	74	76	78	80

MUJER	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Pecho	40	43	46	49	53	56	59	61
Largo	59,5	61	61,5	62,5	63,5	64	65	65,5

INFANTIL	4	6	8	10	12	14
Pecho	36	38	40	42	44	46
Largo	42,5	47,5	51,5	55,5	58,5	62,5



Ref. 263A623H71



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- 1 PECHO:** con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- 1 CINTURA:** con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.