

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

HOMBRE	xs	s	М	L	XL	2XL	3XL	4XL
Pecho	43	47	51	55	59	63	67	71
Largo	66	67	69	71	73	77	81	85

INFANTIL	2	4	6	8	10	12	14
Pecho	31	33	35	37	39	41	44
Largo	38	41	44	48	51	53	55



Ref. 263A622H01 / 263A622K01



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- PECHO: con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- **LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- CINTURA: con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- **LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.