

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

HOMBRE	XS	S	М	L	XL	2XL	3XL
Pecho	42	46	50	54	58	62	66
Largo	68	70	72	74	77	80	84

MUJER	xs	S	М	L	XL	2XL
Pecho	40	43	46	49	52	55
Largo	62	63	65	66	66	67
Cintura	37	40	43	46	49	52
Cadera	40	44	47	50	53	56



Ref. 263A602H01 / 263A602M01



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- PECHO: con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- **LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- CINTURA: con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- **LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.